

NOKIA C3

CONTENIDO:

- Menú
- Idioma
- Tarjeta de SIM

FALLAS Y SOLUCIONES:

- Teléfono no enciende
- No realiza llamadas
- Tarjeta SIM
- No envía SMS
- Teléfono no enciende

NAVEGACION DE INTERNET:

- Conectividad
- Guía
- Marcado Inteligente
- Menú

MENU:

- Ajustes
- Ajustes de Seguridad (códigos de acceso y ajustes de seguridad)
- Ajustes pantalla (pantalla de inicio mejorada)
- Ajustes llamada
 - Desvió de llamadas
 - Llamada en espera
 - Envió Identidad Llamante (mostrar u ocultar numero)
- Modos (perfiles)
- Tonos
- Fecha y hora
- Mis accesos directos
- Sincronización y copia seguridad (Permite sincronizar datos o realizar copias de seguridad entre dispositivos)
- Conectividad > WLAN (Redes de Área Local Inalámbricas)
 - WLAN Guardadas (gestión de redes)
 - Bluetooth
 - Paquete de datos > Conexión paquetes de datos
- Accesorios
- Configuración
- Restauración ajustes originales
 - Solo ajustes (sin eliminar datos personales)
 - Todos (se eliminan datos personales)
- Mensajes
 - Mas
 - Ajustes mensaje
 - Mensajes de texto
 - Centro de mensajes
 - Mensajes Multimedia (configuraciones)
 - Mensaje de audio (grabación y envió mediante MMS)

Navegación e Internet

- Correo Nokia Messaging
- Web Ovi Navegador
- Guía Nombres (contactos)
- Más (marcación rápida)
- Música Mi música (reproductor de música)
- Radio
- Fotos Cámara (captura, opciones y ajustes)
Cámara video (grabación)
Mis fotos
Mis videos
- Aplicaciones Alarma
- Galería (gestión de imágenes, videoclips y archivos de música)
- Extras Juegos o aplicaciones
Estado Memoria
Opciones > Descargas > Descargas juegos o Aplicaciones
Grabadora

FALLAS Y SOLUCIONES:

- Teléfono no enciende: Pulsar tecla de encendido
Verificar carga de batería y encenderlo
Retirar, volver a insertar batería y encenderlo
Retirar tarjeta de SIM
- Sin conexión a una red Seleccionar la red disponible manualmente
Intentar nuevamente más tarde
- Error de tarjeta SIM Comprobar que esta insertada correctamente
Verificar compatibilidad (3V)
Comprobar que el chip de la SIM no este dañado o rayado
- No realiza llamadas Comprobar marcación (número valido, códigos de área, etc.)
Comprobar conexión a red
Verificar saldos disponibles
Comprobar la prohibición de llamadas salientes
- No recibe llamadas Comprobar conexión a red
Verificar saldos
Verificar desvío de llamadas activado
- No envía SMS Verificar la marcación
Verificar saldos disponibles
Verificar conexión a red
Verificar Centro de Mensajes
- No recibe SMS Verificar marcación
Verificar saldos
Verificar conexión a red
Verificar que bandeja no se encuentre llena
Verificar Centro de Mensajes

CARACTERISTICAS GENERALES

GENERAL	Red	GSM 850/900 o 1800/1900
TAMAÑO	Dimensiones Peso	115.5 x 58.1 x 13.6mm, 63.2cc 114g
DISPLAY	Tipo Tamaño	TFT, 256K colores 320 x 240 pixeles, 2.4 pulgadas Teclado QWERTY completo

RINGTONES	Tipo Customizacion Vibración	Polifónico, MP3 Descargas Si Conector de audio de 3.5mm
MEMORIA	Agenda telefónica Registro de llamadas Slot de tarjeta	1000 contactos, Foto de llamada Detallado, máximo 30 días Micro SD, hasta 8GB, tarjeta 2GB incluida 55MB memoria interna, 64MB RAM, 128MB ROM
CARACTERISTICAS	GPRS Velocidad de datos Mensajería Navegador Juegos Colores	Clase 32 32-48kbps SMS, MMS, Email, Push Email, IM WAP 2.0/xHTML (Opera) Descargables Gris, Blanco, Dorado, Rosa caliente
Cámara	2MP, 1600X1200 pixeles, video QCIF@15 Fps Integración con redes sociales EDGE Clase 32 Wi-Fi 802.11 b/g Bluetooth v2.1 A2DP, EDR MicroUSB 2.0 Reproductor de video MP4/AVI/H.264/ H.263/WMV Reproductor de audio MP3/WAV/WMA eAAC+ Radio FM Stereo con RDS Flash Lite v3.0 Discado/comandos por voz Organizador Manos libres incorporadas Java MIDP 2.0 T9	
Batería	Standard, Li-ion 1320 mAh (BL-5J) Stand-by Hasta 800 h Tiempo de Hasta 7 h Conversación	

Grabación de llamada > Opciones > Mas > Grabar

*#06# (IMEI en pantalla).

