

SAMSUNG E2550

CONTENIDO:

CONFIGURACION

- Menú
- Tarjeta SIM
- Idioma

FALLAS Y SOLUCIONES:

- Teléfono no enciende
- No realiza llamadas
- La batería no se carga
- No recibe SMS

MENU:



Desvío de llamadas activado



En itinerancia (fuera del área normal)



Conectado a una página Web segura

Ajustes

Menú principal

- Ajustes
 - Perfil de sonido
- Teléfono
 - Accesos directos
- Conexiones de P
 - Samsung PC studio
 - Almacenamiento masivo
- Seguridad
 - Rastreador Móvil (crear y confirmar contraseña)
- Aplicación
 - Llamar
 - Llamada falsa
 - Tecla de función de llamada falsa
- Contactos
- Cámara
- Mis archivos
 - Imágenes
 - Videos
- Aplicaciones
 - Radio FM
- Bluetooth
 - Ajustes
 - Opciones
- Grabadora de voz
- Juego y mas
- Cronometro
- Generador de presupuestos SIM (registro y estadísticas de costes por mes)
- Música

- Navegador
 - Inicio (página del proveedor)
 - Favoritos
- Mensajes
 - Ajustes
 - Mensajes de emergencia
 - Opciones de envío
 - Activar
- Organizador
 - Reloj mundial
 - Opciones
 - Añadir
- Calculadora
- Conversor (conversión de moneda o medidas)
- Notas
- Calendario
- Alarmas

FALLAS Y SOLUCIONES:

- | | |
|--|---|
| - Teléfono no enciende | Pulsar tecla de encendido
Verificar carga de batería
Retirar, volver a insertar batería y encender teléfono
Retirar batería y tarjeta SIM, colocar de nuevo y encender |
| - La batería no se carga | Limpiar los contactos dorados e intentar cargar de nuevo
Reemplazar la batería (verificar garantía cuando esta aplique) |
| - No realiza llamadas | Comprobar marcación (número valido, códigos de área, etc.)
Comprobar conexión a red
Verificar saldos disponibles
Verificar restricción del número al que se intenta marcar |
| - No recibe llamadas | Comprobar conexión a red
Verificar saldos
Verificar desvío de llamadas activado
Verificar restricción del número entrante |
| - No le escuchan durante | Verificar si ocurre con un solo número o con más llamadas
Asegurarse de no obstruir el micrófono
Mantener el micrófono cerca de la boca
Dispositivo manos libres, que esté conectado correctamente |
| - Calidad de audio es mala | Dirigirse a un lugar con mayor señal y mejor recepción
No obstruir la antena interna del teléfono |
| - No envía SMS | Verificar la marcación
Verificar saldos disponibles
Verificar conexión a red |
| - No recibe SMS | Verificar marcación
Verificar saldos
Verificar conexión a red
Verificar que bandeja no se encuentre llena (icono en pantalla) |
| - Servicio no disponible
o Error de red | Dirigirse a un lugar con mejor recepción e intentar de nuevo
Verificar línea activa |
| - Las llamadas se
Desconectan | Posiblemente se encuentre en un lugar con poca señal o
recepción, cambiar de lugar e intentar de nuevo |
| - Teléfono caliente al
Tacto | Por el uso de aplicaciones que necesitan de mas energía o
durante periodos prolongados, es normal y no debería afectar
la vida útil ni el rendimiento del teléfono |

- Mensaje de Error cuando se inicia la cámara
Cargue la batería o reemplácela por una con carga completa
Transfiera archivos a un PC o elimine archivos del teléfono para liberar espacio de la memoria
Reinicie el teléfono
Contactar con servicio técnico si continúan los problemas
- Mensaje de Error cuando se inicia la radio FM
Asegurarse de que el auricular esté conectado correctamente
Verificar que se sintoniza la estación deseada desde otro receptor de radio
Contactar servicio técnico si continúa el problema
- Mensaje de Error cuando se abren archivos de música
Asegurarse que el teléfono admite el tipo de archivo
Asegurarse de que el archivo no cuente con protección de administración de derechos digitales (DRM), si es así, asegurarse de disponer de la licencia o clave adecuadas
Transfiera archivos a una PC o elimine archivos para liberar espacio en la memoria
- No se localiza otro dispositivo Bluetooth
Verificar que la función este activada en ambos dispositivos
Mantener una distancia de no más de 10 metros
Contactar servicio técnico si el problema continúa
- No se puede establecer la conexión cuando se conecta el teléfono a PC
Asegurarse de compatibilidad entre el cable de datos de PC y el teléfono
Asegurarse de disponer de los controladores correctos instalados y actualizados en la PC

General	Red	GSM 900 / 1800
	Anunciado	2010, Febrero
	Status	Pronto
Tamaño	Dimensiones	98.5 x 48.5 x 14 mm
	Peso	92 g
Display	Tipo	TFT, 256K colores
	Tamaño	120 x 160 pixeles, 2.0 pulgadas
Ring tones	Tipo	Polifónico, MP3
	Customización	Descargas
	Vibración	Si
		- DNSe (Digital Natural Sound Engine)
Memoria	Agenda telefónica	1000 contactos, Foto de llamada
	Registro de llamadas	Si
	Slot de tarjeta	microSD (TransFlash) hasta 8GB
		- 12 MB memoria interna
Características	GPRS	No
	Velocidad de datos	
	Mensajería	SMS, MMS
	Navegador	WAP 2.0/xHTML
	Reloj	Si
	Alarma	Si
	Puerto infrarrojo	No
	Juegos	Si + descargables
	Colores	Negro
	Cámara	1.3 MP, 1280 x 1024 pixeles, video QCIF@15fps
		- GPS con soporte A-GPS
		- EDGE Clase 10
		- Bluetooth 2.1 A2DP
		- micro USB 2.0
		- Integración con redes sociales
		- Reproductor de audio MP3/WMA/eAAC+
		- Reproductor de video MP4/H.263/H.264
		- Organizador

- Radio FM Stereo con RDS
- Grabación de Radio
- Manos libres incorporado
- Java MIDP 2.0
- Memo de voz
- T9

Batería Standard, Li-Ion 800 mAh
Stand-by Hasta 400h
Tiempo de conversación Hasta 6h 40 min

Mensaje de emergencia

- 1) Activar opción en menú (seleccionando lista de destinatarios y guardando el mensaje y numero de contacto(s))
- 2) Con las teclas bloqueadas, pulsar el botón de marcado cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia (previamente editado) a los números predeterminados.

Llamada falsa

- 1) En modo inactivo, mantener pulsada la tecla de navegación hacia abajo
- 2) Pulsar la tecla de navegación hacia abajo cuatro veces (con las teclas bloqueadas)

***#06# (IMEI en pantalla)**

