

SONY ERICSSON SPIRO W100

CONTENIDO:

CONFIGURACION

- Menú
- Idioma
- Tarjeta se SIM

FALLAS Y SOLUCIONES

- No realiza llamadas
- No enciende
- No recibe llamadas
- Tarjeta SIM

MENU:

- PlayNow (descargas)
- Cámara
- Alarmas
- Llamadas
- Internet
 - Opción
 - Ir a
- Mensajes
- Contactos
- Organizador
 - Administrador archivos
 - Álbum de la cámara
 - Videos
 - Opción
 - Estado de Memoria
- Entretenimiento
 - Radio
- Medios
 - Video
 - Walkman
- Ajustes
 - General
 - Atajos
 - Seguridad
 - Bloqueo automático
 - Protección SIM
 - Protección teléfono
 - Protección
 - Cambiar código
 - Re inicialización
 - Restablecer ajustes (restablece cambios realizados)
 - Restablecer todo (elimina los datos del usuario)
- Sonidos y alarmas
- Pantalla
- Llamadas
- Conectividad
 - Bluetooth
 - Ajustes Internet
 - Perfiles Internet
 - Conectar usando

FALLAS Y SOLUCIONES:

- Teléfono no enciende
 - Pulsar tecla de encendido
 - Verificar carga de batería
 - Retirar, volver a insertar batería y encender el teléfono
 - Retirar batería y tarjeta SIM, colocar de nuevo y encender
 - Restablecer el teléfono (Poner en modo de fábrica, se borrarán todos los datos y configuraciones del teléfono)
- Error de tarjeta SIM
 - Comprobar que esta insertada correctamente
 - Verificar compatibilidad (3V)
 - Comprobar que el chip de la SIM no este dañado o rayado
- No realiza llamadas
 - Comprobar marcación (numero valido, códigos de área, etc.)
 - Comprobar conexión a red
 - Verificar saldos disponibles
 - Reinicio del teléfono
- No recibe llamadas
 - Comprobar conexión a RED Celular
 - Verificar saldo de línea
 - Verificar si no tiene desvío de llamadas activado
 - Reiniciar el teléfono (apagar y encender)
- No envía SMS
 - Comprobar conexión a RED Celular
 - Verificar saldo de línea
 - Verificar si no tiene desvío de llamadas activado
 - Reiniciar el teléfono (apagar y encender)
- No envía SMS
 - Comprobar conexión a RED Celular
 - Verificar saldo de línea
 - Verificar si no tiene desvío de llamadas activado
 - Reiniciar el teléfono (apagar y encender)
- Problemas con la capacidad de memoria
 - Se sugiere reiniciar el teléfono y en caso de continuar con la falla, se debería pedir al cliente que borre información de su teléfono.
- Teléfono funciona muy lento
 - Reiniciar el teléfono
- Destellos o congelamiento de la pantalla
 - Reiniciar el teléfono
- Problemas con la navegación de Internet
 - Reiniciar el teléfono

Características del equipo

- Pantalla de 2.2 pulgadas TFT QVGA
- Cámara de 2 mpx
- Conectividad GSM/GPRS/EDGE
- 3.5mm headset jack (audífono)
- Reproductor musical Walkman
- Stereo Bluetooth
- Radio FM
- Soporte para tarjetas microSD hasta 16GB
- Dimensiones de 92 x 48 x 16.75 mm con 90 gramos



- ***#06# (IMEI en pantalla)**