

Manual Nokia 1616

Contenido:

Configuración

- Menu
- Idioma
- Tarjeta SIM

Fallas y soluciones:

- Tarjeta sim
- Falla al enviar sms
- No recibe llamadas
- Telefono no enciende

SERVICIOS:

- Menu
 - Mensajes
 - Reloj
 - Radio
 - Configuraciones
 - Juegos
 - Extras
 - Servicio Sim

Fallas y Soluciones:

- Teléfono no enciende
Pulsar boton de encendido
Verificar la carga de la bateria.
Retirar bateria y tarjeta sim colocar de nuevo y encender.
- Error en tarjeta de SIM
Comprobar que esta insertada correctamente.
Verificar compatibilidad (3V)
Comprobar que el chip de la SIM no este dañado o raya
- No realiza llamadas
Comprobar marcacion (numero valido, codigos de area, etc.)
Comprobar conexion a red
Verificar saldos disponibles
- No recibe llamadas
Comprobar conexion a red
Verifiicar saldos
Verificar desvio de llamadas activado
- No envía sms
Verificar la marcacion
Verificar saldos disponibles
Verificar conexion a red
Verificar que bandeja no se encuentre llena

CARACTERISTICAS GENERALES:

Red	GSM 900/1800 o GSM 850/1900	
Tamaño	107.1X 45 X 15mm	
Peso	78.5 grs	
Ringtones	Polifonico, MP3 Customizacion Vibracion	Descargas Si
Memoria	Agenda telefónica	500 entradas
Registro de llamadas	20 marcadas 20 recibidas 20 perdidas	
Ranura de Memoria	No	
Radio		
Linterna		
Organizador		
Memo de voz		
Manoslibres incorporado		
BATERIA	Standard, Li-ion 800 mAh (BL-5CB)	
	Stand-by	Hasta 528 h
	Tiempo de Conversacion	Hasta 8 h 30 min

***#06# (IMEI en pantalla)**

